

POLARIS AVR 1200

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE



- Estación de energía estabilizada
- Potencia 1200VA
- Protege contra picos y bajas de tensión
- Cinco entradas para enchufes IRAM
- Cinco puertos de carga USB

POLARIS AVR 1200

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE
1200VA/600W de 5 salidas y USB puertos
Ref. PC AVR-1200 AR

Instrucciones importantes de Seguridad

Instale su regulador de voltaje en interior, alejado de humedad y calor excesivos, luz solar directa y polvo, además de otros contaminantes conductores.

- Para lograr el mejor desempeño, mantenga la temperatura interior entre 0°C y 40°C (entre 32°F y 104°F).
- Deje un espacio adecuado alrededor de todos los costados del regulador de voltaje para que haya una ventilación adecuada.
- No emplee cables de extensión entre el regulador de voltaje y salida CA.
- No es recomendado utilizar en equipamiento de soporte de vida.
- No use este equipo en la presencia de una mezcla inflamable en el aire.

Concejos para conectar el equipo

- Conecte el regulador al tomacorriente y presione el interruptor de encendido ubicado en el equipo.
- Conecte los dispositivos que desea proteger verificando que la suma de la potencia de estos no supere la indicada en el regulador (1200VA / 600 Watts)

POLARIS AVR 1200

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE
1200VA/600W de 5 salidas y USB puertos
Ref. PC AVR-1200 AR

Cargador USB

Cuenta con 5 puertos de para cargador USB. (5VDC, 4A).



Luces indicadoras

BOOST/BUCK (Elevar/Reducir):

Esta luz amarilla se ENCENDERÁ cuando su regulador de voltaje esté elevando/reduciendo un bajo/alto voltaje de la línea de CA hasta los niveles de voltaje nominales.

POWER ALIMENTACIÓN:

Esta luz verde se ENCENDERÁ cuando su regulador de voltaje esté recibiendo voltaje normal de la línea de CA.

POLARIS

energy systems

POLARIS Energy Systems
Zapiola 4248 3B - Saavedra
C1429AOD - Capital Federal - Argentina
info@upspolaris.com
(5411) 5235-UPSS (8777)

www.upspolaris.com